

Ficha técnica

Termómetro digital electrónico con alarma

000350

Características técnicas

- Doble display, reloj y temperatura
- Programa de alarma
- Memoria de temperatura máxima y mínima
- Memoria de fecha de funcionamiento
- Cambio de °C y °F
- 99 horas temporizador hacia atrás
- Temporizador de ajuste de memoria
- Sonda de acero inoxidable
- Soporte para colgar en pared
- Soporte imán y soporte mesa

Especificaciones y precisión de lectura

- Rango de medida: -50°C a 300°C
- ±2°C para lectura hasta 150°C y ±3°C para lecturas superiores a 150°C
- Baterías: 1,5V tipo AAA incluidas
- Cable de sonda: 1 metro
- Medida sonda: 235 mm

Instalación

Desembalar el termómetro y conectar la sonda al mismo. Abrir el compartimento de la batería, quitar el protector y colocarla en su ubicación.

Puesta en marcha

Tan pronto la batería este instalada, el termómetro realizará un test automático con todos los displays encendidos durante 2 segundos y, posteriormente, mostrará la temperatura ambiente. Para cambiar de °C a °F, apretar y mantener el botón SET durante 6 segundos y luego soltar.

Ajuste alarma temperatura

1. Apretar el botón SET una vez y el valor máximo de temperatura empezará a parpadear.
2. Usar los botones UP o DOWN para ajustar la alarma de temperatura máxima deseada.
3. Apretar el botón SET otra vez y el valor mínimo de temperatura empezará a parpadear.
4. Usar los botones UP o DOWN para ajustar la alarma de temperatura mínima deseada.
5. Apretar el botón SET para finalizar el ajuste.

Durante el ajuste de los límites, manteniendo apretados los botones UP o DOWN, los valores avanzarán automáticamente y apretando ambos botones simultáneamente podemos activar o desactivar los límites. Si la temperatura esta fuera de los límites indicados, la alarma sonara.



Apretando cualquier botón la alarma dejara de sonar, pero los iconos LO o HI se mantendrán parpadeando hasta que el valor esté dentro de los límites.

Indicador memoria de temperatura máxima/mínima

- Apretar el botón MAX/MIN una vez, Mostrará la lectura máxima y el icono MAX estará parpadeando.
- Apretar el botón MAX/MIN de nuevo. Mostrará la lectura mínima y el icono MIN estará parpadeando.
- Apretar el botón MAX/MIN de nuevo para volver al funcionamiento normal.
- Para borrar la memoria de temperatura, mantenga apretados los botones MAX/MIN durante aproximadamente 3 segundos y se borrará.

Toma de datos

- Apretar el botón HOLD una vez, retendrá el valor de lectura actual y el icono HOLD parpadeará.
- Apretar el botón HOLD de nuevo para volver al funcionamiento normal.

Funcionamiento del temporizador

- Apretar el botón HOUR para ajustar el valor de cuenta atrás deseado.
- Apretar el botón MINUTE para ajustar el valor de cuenta atrás deseado.
- Apretar el botón START/STOP para iniciar la cuenta atrás y el icono “,” parpadeará.
- Durante el ajuste de los valores, manteniendo apretados los botones HOUR o MINUTE, los valores avanzarán automáticamente y apretando ambos botones simultáneamente, podemos eliminar los valores existentes.
- Cuando la cuenta atrás llegue a 00:00, la alarma sonará y el icono “,” dejará de parpadear.
- Apretar y mantener pulsado el botón START/STOP durante aproximadamente 3 segundos y se borrará el valor actual memorizado.
- Si no se aprieta ningún botón después de que la cuenta atrás llegue a 0, el temporizador empezará a contar el tiempo de demora que pasa desde ésta.

Importante: No colocar el termómetro en el interior del horno. Limpiar la vaina después de cada uso para evitar contaminación en las lecturas. Si el display se apaga, sacar las baterías, limpiar el hueco de la misma y reemplazarla(s) por una del mismo tipo.